

Highleads



CubeMicEX・タブラ、バヤ取り付け用補足 取扱説明書



この度は、CubeMicEX をタブラ用としてご購入頂き、ありがとうございました。
CubeMicEX は、本来多くの打楽器に取り付けられる設計ですが、タブラ用と用途がはっきりしている場合、特別金具を提供させていただきます。

本来の正規版 CubeMicEX は、ネジがもっと長いのですが、それは大は小を兼ねるという意味であり、タブラの場合、革ひもから本体胴までの隙間が狭い為、そこに金具を通す際に、ネジは短めの方が通しやすい為、先ずネジを短い物にしています。又、左がバヤに対する取り付け写真となっております。皮ひもは薄い為、金具を納品状態のように波方向を合わせてひもをネジ固定します。そして右写真がタブラ



に対しての正規版の取り付け方ですが、薄い革ひもに対する一点止めは、外輪に圧接する場合、固定が不安定に

なる為、タブラ用特別金具を提供させていただきます。右下の写真の様に、タブラの革ひも2本を右と（黒印穴の左）中央のネジで固定し、左側のネジの外側から CubeMicEX の L 字金具をネジで固定して、内側に圧力をかけて曲げる事により、タブラの外輪に CubeMicEX 先端部のアーチ状の薄い金属板である共振磁性体を圧接させます。

これにより、タブラ本体に特別金具を固定したまま、羽ナットだけで CubeMicEX を着脱でき持ち運び時に、便利となります。

製品版だけでも基本的に取り付けは可能ですが、より取り付け易く、固定が安定する様にタブラ用特別金具を提供させていただきます。

製品版の金具も付属させていただきますので、他の打楽器にもお試し下さい。



Highleads By 株式会社ハイリーズ